

東京エレクトロンホール宮城 舞台音響機材リスト

令和6年8月現在

名称	メーカー	型番	数量	備考	使用料(1区分)
プロセニアムスピーカー	L-ACCOUSTICS	KARA	18	左右各9台1組	左・中央・右 各1基 ¥2,800 (通常3基使用)
		KIVA	6	左右各3台1組。1階席前方ネライ	
		SB18	4	中央に4台	
固定跳ね返しスピーカー	YAMAHA	CZR12	2	上手、下手袖トーマン吊り。常設の為取外し不可	1台 ¥2,800
移動跳ね返しスピーカー	Electro-Voice	SX300	4	スタンド有り	1台 ¥2,800
	JBL	STX812M	4	ウェッジ型	1台 ¥2,800
移動スピーカー	L-ACCOUSTICS	KARA/SB18	10	KARA×4、SB 1 8×1 が2セット。キャスト付き	1基 ¥2,800
ステージフロントスピーカー	YAMAHA	VXS8	6		1式 ¥2,800
ウォールスピーカー	Electro-Voice	PRO-8A	1式	1F.2F.3F.前方	1系統 ¥2,800
シーリングスピーカー	Electro-Voice	PRO-8A	1式		1式 ¥2,800
楽屋スピーカー	Victor	SBW-204	1式	各楽屋、楽屋通路	1式 ¥2,800
運営スピーカー			1式	主催者控室、大ホール事務室、舞台袖、綱元、調光室、Pin	1式 ¥2,800
ロビースピーカー	Electro-Voice	PRO-8A	1式	1F.2～3F.の2系統	1式 ¥2,800
カセットデッキ	TASCAM	CD-A580	1		1台 ¥900
CD・MDデッキ	TASCAM	MD-CD 1 B	2		1台 ¥900
CDデッキ	TASCAM	SS-CDR1	2		1台 ¥900
ステレオオーディオレコーダー	TASCAM	SS-R100	1		1台 ¥900
ワイヤレスマイクシステム ※ハンド・ピン同時使用最大6波	SHURE	ULXD2	6	スイッチ付 SM58ヘッド	1波 ¥1,200
	SHURE	ULXD1-JB	6	ピンタイプ MX150B 無指向性	
	SHURE	ULXD4Q-AB	2	受信機 4ch×1、2ch×1	
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM58	7		1本 ¥700
	SHURE	SM58s	5	スイッチ付き	
コンデンサーマイクロフォン	SONY	C-38B	2		
	AKG	C-414EB	2		
	AKG	C451	7	B×4、EB×3	
	DPA	4011A	2		
	DPA	4006A	2	DPA純正の吊り用ステレオバーはありません	
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85	10		
バウンダリーマイクロフォン	audio-technica	AT871R	2		
三点吊りマイクロフォン装置	HYFAX	3PMHL-30	1式	6回線。メモリータイプ	
マイクスタンド	K&M	ST210	8		
		ST259	5		
		LK2+223B	4	卓上+グースネック	
	高砂	MF18-TM	6		
マルチケーブル	CANARE	16C10-E3	2	10m	
		16C30-E3	2	30m	
		16C50-E3	2	50m	
		16R30D	3	リール30m	
		16J12F2	3	コネクターオス	
マルチボックス		16J12F12	4		
単3乾電池					1個 ¥150

● 会館の機材を使用する場合は、音響担当者までお問い合わせください。